


Die Rollen werden in den Ständer gesteckt

Die Stangen werden in die Seitenteile gesteckt



Stecken Sie die zweite Stange in das restliche Seitenteil

Stecken Sie die Kleiderstange auf den Ständer